SHARP®

TROUSSE POUR EXTENSION DE 76,2 CM (30 PO) :
SKMD30E9ES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

NOTES IMPORTANTES À LA PERSONNE QUI FERA L'INSTALLATION

- Veuillez lire toutes les instructions du Manuel d'installation inclut avec le tiroir à micro-ondes avant d'effectuer le montage de la trousse pour extension.
- Veuillez respecter tous les codes de conduite, toutes les ordonnances et instructions de sécurité.
- Veuillez vous assurer de laisser ces instructions au consommateur.

Pièces fournies :


Garniture du côté gauche (qté. 1)


Garniture du côté droit (qté. 1)


Supports de fixation (qté. 2)

Vis de garnitures (qté. 4)

Vis de support (qté. 8)

Installer la trousse pour extension une fois que le tiroir à micro-ondes est installé de façon adéquate dans l'armoire. Voir les étapes ci-dessous. Veuillez noter que les garnitures de côté indiquent « G » (« L ») et « D » (« R ») sur l'envers.

MONTAGE STANDARD DU TIROIR À MICRO-ONDES, DIMENSIONS ET INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Figure 1

A. 549,28 mm (21 5/8 po)
B. 119,06 mm (4 11/16 po)
C. 44,45 mm (1 3/4 po)
D. 555,63 mm (21 7/8 po)
E. 600,07 mm (23 5/8 po)
F. 406,4 mm (16 po)
G. 370,68 mm (4 19/32 po)
H. épaisseur de la porte : 38,89 mm (1 17/32 po)
I. ouverture automatique du tiroir : 381 mm (15 po)
J. 101 mm (4 po)



Figure 2

A. 152,40 mm (6 po)
B. Emplacement de la prise électrique suggéré*
C. Bloc antibasculement
D. 127 mm (5 po)
E. 88,90 mm (3 1/2 po)
F. 101,60 mm (4 po)
G. Ouverture : 561,97 mm (22 1/8 po)
H. Distance jusqu'au bas du bloc antibasculement : 376,24 mm (14 13/16 po)
I. Laisser un chevauchement de 22,22 mm (7/8 po)
J. Profondeur minimum : 596,90 mm (23 1/2 po)
K. Laisser un chevauchement de 11,11 mm (7/16 po)
L. Hauteur du comptoir : 914,40 mm (36 po)
M. Laisser un espace minimum de 11,11 mm (7/16 po)
N. Le plancher doit être en mesure de supporter 45,4 kg (100 lb)
O. Laisser un espace minimum de 104,4 mm (4 1/8 po)
P. Ouverture : 395,29 mm 15 9/16 po)
Q. 30" (762.0 mm) minimum width

Les Figures 1 et 2 contiennent de nombreuses dimensions du tiroir à micro-ondes à titre de référence lors de la planification de l'emplacement du tiroir.

Le tiroir à micro-ondes peut être installé en dessous de tout four électrique ou à gaz encastré.

* *Peut également être installé en utilisant une prise électrique située dans une armoire adjacente à l'intérieur de la limite pouvant être atteinte par le cordon d'alimentation fourni. Le trou d'accès pour le passage du cordon d'alimentation dans l'armoire doit avoir un*

1. Préparer l'ouverture de l'armoire comme illustré à la Figure 2.
2. Placer le tiroir près de l'ouverture du mur ou de l'armoire. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise.
3. Guider avec précaution le four assemblé dans l'ouverture préparée. Éviter le contact avec les côtés de l'ouverture et également de pincer le cordon entre le four et le mur.
4. Glisser le tiroir complètement vers l'arrière jusqu'à ce que les rebords de montage touchent les tasseaux installés dans l'ouverture de l'armoire.
5. Ouvrir le tiroir. En utilisant les 4 trous sur le tiroir comme gabarit, pré-percer l'armoire avec une mèche de 1,57 mm (1/16 po). Voir la Figure 3.



Figure 3

6. Fermer le tiroir afin de terminer l'installation du four. Voir la Figure 4.



Figure 4

7. Retirer les 2 vis de garnitures de chacun des supports afin de commencer l'installation.

   Remarque : Les supports de montage sont déjà assemblés sur les garnitures de côté.

8. Aligner correctement les supports aux rails latéraux du four à micro-ondes. Voir la Figure 5.



Figure 5

9. En utilisant les 4 trous sur le tiroir comme gabarit, pré-percer l'armoire avec une mèche de 1,57 mm ($^1/_{16}$ po). Voir la Figure 6.



Figure 6

10. Placer les garnitures de côté par-dessus les supports de montage, en alignant les trous de vis.

    Remarque : chaque garniture de côté est marquée d'un « L » et d'un « R » au dos afin d'indiquer les côté gauche (L) et droit (R).

11. Assembler les garnitures de l'extension de 76,2 cm (30 po) à l'aide des 4 vis de garnitures fournies. Voir la Figure 7.



Figure 7

MONTAGE ENCASTRÉ DU TIROIR À MICRO-ONDES, DIMENSIONS ET INSTRUCTIONS D'INSTALLATION



Figure 1

A. 549,28 mm (21 5/8 po)
B. 119,06 mm (4 11/16 po)
C. 44,45 mm (1 3/4 po)
D. 555,63 mm (21 7/8 po)
E. 600,07 mm (23 5/8 po)
F. 406,4 mm (16 po)
G. 370,68 mm (4 19/32 po)
H. épaisseur de la porte : 38,89 mm (1 17/32 po)
I. ouverture automatique du tiroir : 381 mm (15 po)
J. 101 mm (4 po)

1. Préparer l'ouverture de l'armoire comme illustré à la Figure 2.



Figure 2

A. 152,40 mm (6 po)
B. Emplacement de la prise électrique suggéré*
C. Bloc antibasculement
D. 127 mm (5 po)
E. 88,90 mm (3 1/2 po)
F. 101,60 mm (4 po)
G. 769,92 mm (30 5/16 po) minimum 777,87 mm (30 5/8 po) maximum
H. 376,24 mm (14 13/16 po) jusqu'au bas du bloc antibasculement
I. 38,89 mm (1 17/32 po) Reportez-vous à la figure 3**
J. 596,90 mm (23 1/2 po) profondeur minimum
K. 561,97 mm (22 1/8 po)
L. Le plancher doit être en mesure de supporter 45,4 kg (100 lb)
M. Ouverture : 412,75 mm (16 1/4 po) * Voir la Figure 4C pour plus de détails
N. Laisser un espace de 104,4 mm (4 1/8 po)

Les Figures 1 et 2 contiennent de nombreuses dimensions du tiroir à micro-ondes à titre de référence lors de la planification de l'emplacement du tiroir.

Le tiroir à micro-ondes peut être installé en dessous de tout four électrique ou à gaz encastré.

* *Peut également être installé en utilisant une prise électrique située dans une armoire adjacente à l'intérieur de la limite pouvant être atteinte par le cordon d'alimentation fourni. Le trou d'accès pour le passage du cordon d'alimentation dans l'armoire doit avoir un diamètre minimum de 38 mm (1 1/2 po) et ébavurés afin d'éliminer les bords coupants.*

IMPORTANT *Veuillez toujours laisser une longueur de cordon d'alimentation suffisante jusqu'à la prise électrique afin d'éviter toute tension.*

Veuillez toujours vérifier les exigences des normes électriques.



Figure 3

A. Largeur de l'ouverture avec tasseau de montage : 596,9 mm (22 1/8 po)
B. Saillie de 0 po
C. 38,89 mm (1 17/32 po) à partir de la façade du tasseau jusqu'à la façade de l'armoire

Remarque : Pour les armoires déjà installées dont l'ouverture est de 76,2 cm (30 po) nécessitant un montage standard, vous devrez installer des panneaux de remplissage sur l'un des deux côtés de la découpe afin d'effectuer le montage de la trousse de panneaux d'extension.



Figure 4

A. Largeur de l'ouverture avec tasseau de montage : 561,97 mm (22 1/8 po)
B. 769,92 mm (30 5/16 po) minimum
777,87 mm (30 5/8 po) maximum
C. 3,17 mm (1/8 po) à partir de l'ouverture jusqu'au dessus de la tablette

2. Placer le tiroir près de l'ouverture du mur ou de l'armoire. Brancher le cordon d'alimentation dans la prise.
3. Guider avec précaution le four assemblé dans l'ouverture préparée. Éviter le contact avec les côtés de l'ouverture et également de pincer le cordon entre le four et le mur.
4. Glisser le tiroir complètement vers l'arrière jusqu'à ce que les rebords de montage touchent les tasseaux installés dans l'ouverture de l'armoire.
5. Ouvrir le tiroir. En utilisant les 4 trous sur le tiroir comme gabarit, pré-percer l'armoire avec une mèche de 1,57 mm (1/16 po). Fixer le tiroir à l'aide des 4 vis fournies. Voir la Figure 5.



Figure 5

6. Fermer le tiroir afin de terminer l'installation du four. Voir la Figure 6.



Figure 6

7. Retirer les 2 vis de garnitures de chacun des supports afin de commencer l'installation.

   Remarque : Les supports de montage sont déjà assemblés sur les garnitures de côté.

8. Aligner correctement les supports aux rails latéraux du four à micro-ondes. Voir la Figure 7.



Figure 7

9. En utilisant les 4 trous sur le tiroir comme gabarit, pré-percer l'armoire avec une mèche de 1,57 mm (1/16 po). Voir la Figure 8.



Figure 8

10. Placer les garnitures de côté sur le dessus les supports de montage, en alignant les trous de vis.

    Remarque : chaque garniture de côté est marquée d'un « L » et d'un « R » au dos afin d'indiquer les côté gauche (L) et droit (R).

11. Assembler les garnitures de l'extension de 76,2 cm (30 po) à gauche et à droite à l'aide des 4 vis de garnitures. Voir la Figure 9.



Figure 9

SHARP®

Sharp Électronique du Canada Ltée,

335, rue Britannia Est • Mississauga, Ontario L4Z 1W9 • Canada